

Anschluss des Türsenders an die Türklingel

Der Türsender BE1411 kann mit Klingelanlagen 1.) akustisch oder 2.) elektromagnetisch verbunden werden. Das beschreibt Blatt „Verbinden des Türsenders mit der Klingel auf 3 verschiedenen Wegen“.

Wenn das nicht funktioniert oder gewünscht wird, kann er 3.) mit einem **zweiadrigen Kabel ohne Stecker** (sogenannter Klingeldraht oder ähnlich) an die elektromechanische Klingel, Gong oder Summer angeschlossen werden.

A) Klingel öffnen – Das Kabel an die beiden **Schraubanschlüsse der Klingel** ankleben (Achtung: nur im Niederspannungsbereich!).

B) Deckel des Senders öffnen – (Microschalter nicht verstellen). Siehe **Bild 1**. Das andere Ende des Kabels an dem **grünen Block/Klemme** anschließen. Dazu die kleinen Schrauben aufdrehen und die Kabelenden ohne Isolierung ankleben.

C) Wie im **Bild 2** zu sehen, wird das Kabel an die beiden linken **Klemmschrauben** (Symbol U für die Klingelspannung) angeschlossen.



Bild 1
grüne
Gehäuse



Bild 2
geöffnetes
Klemme

Sollte sich der Türsender nicht über Kabel auslösen lassen, kann er in 2 weiteren Varianten verbunden werden: akustisch über Mikrofon oder elektromagnetisch über eine eingebaute Spule.

Das beschreibt wiederum das Blatt:

„Verbinden des Türsenders mit der Klingel auf 3 verschiedenen Wegen“.